



LogBox-AA

REGISTRADOR ELECTRÓNICO DE DATOS - MANUAL DE INSTRUCCIONES V1.1x B

PRESENTACIÓN

El **LogBox-AA** es un registrador electrónico de datos (*data Logger*) con dos canales de entradas analógicas. Los valores medidos por estos canales (datos) son almacenados en la memoria electrónica del registrador (adquisiciones) y posteriormente enviados a un computador (*download*) para visualización y análisis, en la forma de tabla o de gráfico. Estos datos pueden inclusive ser **exportados** para uso en programas tipo hojas de cálculo.

El software **Logchart-II** es la herramienta utilizada para configuración del registrador y también *download* y visualización de los datos. La configuración define el modo de funcionamiento del registrador, incluyendo las definiciones del inicio y fin de las adquisiciones de datos. Parámetros como tipo de entrada, intervalos entre adquisiciones, escala, etc, son fácilmente definidos a través del software **LogChart-II**.

El LogBox-AA dispone también de una **llave electrónica auxiliar** que puede ser utilizada en serie con la alimentación de instrumentos externos, conectados al registrador. Con este recurso, el registrador puede ser configurado para cerrar la llave y alimentar estos instrumentos solamente en los instantes de las adquisiciones, prolongando la vida útil de la batería del instrumento externo.

CAPACIDAD DE MEMORIA

El registrador tiene dos posibilidades de capacidad de memoria: 32 k o 64 k registros:

- Modelo 32 k: Permite hasta 32.000 registros;
- Modelo 64 k: Permite hasta 64.000 registros (No es compatible con PALM);

La capacidad de memoria es siempre dividida entre los canales habilitados. Cuando hay dos canales habilitados, cada uno tiene mitad de la memoria disponible. Cuando un único canal esté habilitado, este tiene el total de la memoria a su disposición.

La capacidad de memoria disponible está indicada en la etiqueta de identificación fijada junto al cuerpo del registrador.



Figura 1 – Etiqueta lateral de identificación

SEÑALES DE ENTRADA

Los canales de entrada 1 y 2 del registrador realizan medidas de **señales eléctricas analógicas**, que pueden ser Pt100, Termopar (J, K, T, E, N, R, S o B), tensión (0-50 mV o 0-10 V) o corriente (0-20 mA o 4-20 mA), conforme configuración realizada.

Nota: Además de la configuración vía software, la definición del tipo de señal de entrada requiere la configuración de dos *jumper* internos al registrados.

ADQUISICIÓN DE DATOS (LOGGING)

El registrador posee distintos modos de realizar las adquisiciones de datos. Puede realizar una única medición en un periodo de tiempo y registrar el valor leído o realizar diez mediciones en este periodo de tiempo y registrar en memoria la media de los valores leídos. Puede aun registrar el valor mínimo o el valor máximo medidos en este periodo.

OPERACIÓN

La configuración que define el modo de operación del registrador es realizada por el usuario en el **software LogChart-II**. Para leer o cambiar esta configuración, es utilizada una **Interface de Comunicación IR-LINK3**. El usuario debe providenciar la instalación del software LogChart-II en un computador y ejecutar la configuración del registrador, conforme instrucciones definidas en el ítem "Configurando el Registrador" en este manual.

Una vez configurado, y con las conexiones eléctricas de entrada debidamente realizadas, el aparato estará listo para medir y registrar los señales aplicados a los canales de entrada. Los señalizadores de estado indican la condición actual del registrador.

SEÑALIZADORES DE ESTADO (LEDS)

Los **Señalizadores** de Estado (ver **Figura 2**), localizados en el frontal del registrador, tienen la función de indicar la condición actual de funcionamiento del instrumento:

Señalizador LOG (logging): Este señalizador realiza una pestañeada a cada cuatro segundos cuando esté esperando para iniciar las adquisiciones (*stand-by*) o después del término de una serie de adquisiciones. Cuando esté realizando adquisiciones pestañea dos veces a cada cuatro segundos.

Señalizador AL (alarma): Este señalizador informa situaciones de alarma ocurridas. El pasa a pestañear una vez a cada cuatro segundos siempre que alguna situación de alarma ocurra. Permanece en esta condición hasta que una nueva configuración sea aplicada al registrador.




Figura 2 – Señalizadores y ventana de comunicación IR

SOFTWARE LOGCHART-II

INSTALANDO EL LOGCHART-II

El software configurador LogChart-II, que acompaña el registrador, es utilizado para su configuración y en la colecta de los datos adquiridos. Para instalar el LogChart-II insertar en el *driver* del computador el disco fornecido, hacer clic en **Iniciar y Ejecutar** en la barra de tareas del Windows. Teclar después **d:\LC_II_Setup**, donde **d:** es la letra del *driver* utilizado en este ejemplo. Presionar Ok. A partir de ahí, el instalador guiará el proceso de instalación.

Importante: Certifíquese que la FECHA en su Windows esté con separador configurado como barra, ejemplo: dd/mm/aa o dd/mm/aaaa.

EJECUTANDO EL LOGCHART-II

Iniciar el programa LogChart-II. La ventana principal, mostrada en la Figura 3 es abierta.




Figura 3 – Pantalla principal del LogChart-II

A seguir, indicar cual la puerta serial será utilizada por el Interface de Comunicación IR-LINK3. Seleccione el menú 'Puerta'. Verificar en el computador cual puerta serial esté libre (normalmente COM2, una vez que COM1 es utilizada para el ratón). La puerta seleccionada será adoptada como padrón en las próximas veces en que el programa fuere ejecutado.

Cuando la puerta seleccionada es válida los botones de la pantalla de apertura del Logchart-II mostrados abajo son habilitados.



Figura 4 – Botones habilitados cuando la porta de comunicación es válida

Si el usuario desea interrumpir el proceso con adquisiciones en andamiento debe presionar el botón:



INTERFACE ÓPTICA IR-LINK3

Para configurar, monitorear o coleccionar datos del registrador a través del software LogChart-II, es preciso utilizar la interface de comunicación IR-LINK3 conectada al computador. Esta interface no acompaña el registrador y debe ser adquirida separadamente.

La interface IR-LINK3, que transmite y recibe datos del registrador vía señales de infra-rojo, está disponible en los modelos descriptos abajo.

MODELO PARA CONEXIÓN RS232

Esta interface posee un terminal DB9 que debe ser conectado en la puerta serial de computador. Esta misma puerta de comunicación debe ser seleccionada en el LogChart-II a través del menú 'Puerta'.

MODELO PARA CONEXIÓN USB

Esta interface posee un terminal USB. Después de conectarlo al computador, el asistente del Windows para instalación de un nuevo dispositivo USB será automáticamente abierto. En este asistente, seleccione el *driver IRLink* encontrado en el camino **d:\IRLink_Driver**. En este caso, **d:** es la letra del driver donde esté el disco que acompaña el registrador. Después del procedimiento de instalación, la interface IR-LINK3 será reconocida siempre que conectada al computador.

Después de instalar el driver USB, el software LogChart-II debe ser reabierto, y la puerta de comunicación debe ser seleccionada a través del menú 'Puerta'.

CONFIGURANDO EL REGISTRADOR

Para la configuración del registrador es necesario que la Interface IR-LINK3 esté conectada al computador. La interface debe aun estar dirigida **constantemente** para la ventana de comunicación del registrador (ver Figura abajo) a una distancia de aproximadamente 15 cm.




Figura 5 – Interface dirigida para el registrador

Presionar  para iniciar la comunicación entre el registrador y el software LogChart-II; la pantalla **Parámetros de Configuración** (Figura 6) es presentada. En esta pantalla, el LogChart-II permite al usuario definir el modo de operación del registrador y también obtener informaciones generales sobre el equipo.

A seguir una descripción de los diversos campos que componen este pantalla.




Figura 6 – Pantalla de configuración del registrador

CAMPO INFORMACIONES GENERALES

Modelo, número de serie, fecha/horario del registrador, fecha/horario actual (del computador), versión del *firmware* (versión del modelo de registrador), capacidad de memoria e cantidad de memoria ocupada, son las *Informaciones Generales* que aparecen en la parte superior de la pantalla de configuración del Logchart-II.

En esta pantalla los horarios son constantemente actualizados, desde que la comunicación entre el registrador y el computador esté establecida.

CAMPO ADQUISICIONES

Intervalo: Determina el intervalo de tiempo (hh:mm:ss) entre las adquisiciones hechas por el registrador. Al final de este tiempo, ocurre la grabación del dato en la memoria del registrador.

El valor de **Intervalo** entre adquisiciones es igual al valor de tiempo entre medidas solamente en adquisiciones del tipo valor **Instantáneo**. Para adquisiciones de los tipos valor **Medio**, **Mínimo** o **Máximo** el tiempo entre medidas es siempre igual a 1/10 del valor de **Intervalo**.

Accionar Batería Externa: define el momento en que el registrador liga la llave electrónica, antes de la realización de cada medición. Este tiempo (limitado a 10 segundos) no puede exceder la mitad del tiempo entre medidas.

Tiempo Estimado: con base en el **Intervalo** de las Adquisiciones y en la cantidad de adquisiciones programadas, informa cuanto tiempo el registrador debe llevar para realizar todas las adquisiciones programadas.

Repeticiones Diarias: con el campo "**Repeticiones Diarias**" habilitado, las adquisiciones del registrador ocurren diariamente, iniciando en el "**Horario inicial**" y terminando en el "**Horario Final**" solicitados.

CAMPO INICIO DE LAS ADQUISICIONES

Inmediato: inicia el proceso de las adquisiciones luego después del envío de la configuración al registrador. No es válido cuando en Repeticiones Diarias.

Inicio vía Palm: el usuario utiliza el Palm para dar inicio a las adquisiciones. En el Palm debe estar instalado el software LogPalm. Ver ítem **Usuario Palm** en este manual.

Fecha/Horario: las adquisiciones inician en una fecha y horario definidos. La fecha definida también es válida para la condición Repeticiones Diarias.

Vía Botón de Start: inicia e interrumpe las adquisiciones al mantener presionado el botón de Start por dos segundos.

Entrada Digital: haz adquisiciones mientras la entrada digital esté accionada (cerrada) y interrumpe las adquisiciones cuando la entrada digital es desligada (abierta).

FINAL DE LAS ADQUISICIONES

Memoria Llena: las adquisiciones son realizadas hasta atngir la capacidad de memoria disponible en el registrador.

No Parar (Memoria Circular): las adquisiciones ocurren de forma continua. Al ser atngida la capacidad máxima de la memoria del registrador, los datos más antiguos son sobrescritos por datos más recientes.

Después de un número determinado de adquisiciones: el usuario determina un número de adquisiciones que cuando atngido interrumpe el proceso de adquisición. No es válido cuando en Repeticiones Diarias.

Fecha/Horario: una fecha y horario futuros son programados para el final de las adquisiciones. No es válido cuando en Repeticiones Diarias.

CAMPO CANALES

Al seleccionar el campo **Canales**, el usuario tiene acceso a los parámetros de configuración individual de los canales de entrada del registrador, conforme mostrado en la **Figura 7**.

Estos parámetros son:

Tag: conjunto de hasta 8 caracteres para identificación de la variable medida;

Entrada: en este parámetro, es definida la señal aplicada a la entrada del registrador. La lista presenta todas las opciones de entrada disponibles. La opción adoptada debe estar de acuerdo con la configuración del *jumper* interno, conforme **Tabla 1** en este manual.

Unidad: en este parámetro el usuario define la unidad a utilizar para la variable medida.

Escala: defina una faja de trabajo, en la unidad definida arriba, que la variable medida por la entrada debe representar. Ajustable de -32000 hasta +32000 para las entradas 4-20 mA, 0-20 mA, 0-50 mV y 0-10, para los demás tipos de entrada la escala es fija.

The screenshot shows a configuration window titled 'Parámetros de Configuración' for a device named 'TAGTEMP 01'. It is divided into several sections: 'Informaciones Generales' (Modelo: Tag Temp, Versión del Firmware: 1.11, etc.), 'Adquisiciones' (Intervalo: 00:00:05, Tiempo estimado: 22:45:05), and 'Inicio y Final de las Adquisiciones' (Inmediato, Start via Palm, etc.). The window has standard buttons for 'OK', 'Cancela', 'Formula', and 'Ayuda'.

Figura 7 – Parámetros de configuración de los canales de entrada


Offset: parámetro destinado a corregir pequeños errores conocidos presentados por el señal de entrada, por ejemplo, cuando del cambio de sensor, sustitución de transmisor, etc.

Valor: define el modo de registros de los datos adquiridos:

- **Instantáneo:** apenas una medición es realizada a cada intervalo y el valor encontrado es registrado exactamente.
- **Medio:** diez mediciones son realizadas periódicamente al largo de cada Intervalo de adquisición. La media de esas medidas es el valor registrado;
- **Mínimo:** diez mediciones son realizadas periódicamente al largo de cada Intervalo de adquisición. A menor medida encontrada é o valor registrado;
- **Máximo:** diez mediciones son realizadas periódicamente al largo de cada Intervalo de adquisición. La medida más grande encontrada es el valor registrado;

Alarma: define los valores límite de la variable medida que, una vez ultrapasados, causan el accionamiento de alarma. En este caso, el señalizador de alarma permanecerá pestañeando mismo que la condición de alarma deje de ocurrir: "Alarma Inferior" define el valor abajo del cual alarma es accionado; "Alarma Superior" define el valor arriba del cual alarma es accionado.

Después de rellenar los campos, confirma a través del botón.



La nueva configuración y la fecha/horario actual del PC son enviados para el registrador.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Apenas las conexiones entrada y llave electrónica interna (cuando utilizada) son necesarias. La alimentación eléctrica del registrador es providenciada exclusivamente por su batería interna.

Para la versión con grado de protección IP65 los terminales de entrada y llave electrónica están disponibles internamente, sendo necesaria la apertura de la caja del registrador para realizas estas conexiones (ver **Figura 8**).

En la versión IP67 estos terminales están disponibles fuera de la caja, conforme muestra la **Figura 9**.

MODELO IP65

Las conexiones son realizadas internamente, siendo necesaria la retirada de la tapa del registrador para el acceso a los terminales y *jumpers* de configuración. Los hilos de las conexiones entran en el registrador a través de la prensa-cabos localizada en la parte inferior de la caja. La **Figura 8** muestra la disposición de los terminales internos.

1	Conector CN1 – Terminales 1, 2 y 3
Canal 2	Conector CN1 – Terminales 4, 5 y 6
Llave Electrónica	Conector CN2 – Terminales 7, 8 y 9
Entrada Digital	Conector CN2 – Terminales 7 y 10




Figura 8 – Versión IP65, vista interna de las conexiones

Nota: Certifíquese que la prensa-cabo prende perfectamente los hilos, garantizando el grado de protección de este modelo: **IP65** – Totalmente protegido contra la entrada de polvo y protegido contra chorros de agua, conforme norma NBR-6146.

MODELO IP67

En la versión con grado de protección IP67 las conexiones son externas. Dos conectores disponen externamente el acceso a los canales de entrada, conforme **Figura 9**. Cables compatibles con estos conectores acompañan el registrador.

Nota: La tapa del registrador solamente debe ser retirada cuando da necesidad de cambio de la batería. En esta ocasión, la tapa debe ser recolocada de modo adecuado, garantizando el grado de veda de este modelo:

IP67 - Totalmente protegido contra la entrada de polvo y protegido contra inmersión en agua, conforme norma NBR-6146.




Figura 9 - Versión IP67, conectores externos

Donde los hilos tienen las siguientes conexiones:

Cable del Canal 1 (derecha)	Conexión
Hilo Marrón	CN1 – 3
Hilo Azul	CN1 – 2
Hilo Negro	CN1 – 1

Cable del Canal 2 (izquierda)	Conexión
Hilo Marrón	CN1 – 6
Hilo Azul	CN1 – 5
Hilo Negro	CN1 – 4

CONEXIONES DE ENTRADA

Ambos los modelos tienen lo mismo esquema de conexiones de entrada:




Figura 9 – Conexiones del señal de entrada

Antes de utilizar el registrador es necesaria la configuración de los *jumpers* internos, de acuerdo con el tipo de entrada utilizada.

La configuración de fábrica de estos *jumpers* es para la medición de señales del tipo Pt100 / Termopar / 0-50 mV.

Las figuras abajo muestran las posiciones para los posibles tipos de entrada utilizados.

Señal de entrada	CANAL 1 Posición J1	CANAL 2 Posición J2
4-20 mA / 0-20 mA	A	A
Pt100 / Termopar / 0-50 mV	B	B
0-10V	C	C

Tabla 1 – Posición de los Jumpers J1 e J2

USO DE LA LLAVE ELECTRÓNICA INTERNA

La **Figura 10** ilustra un ejemplo de utilización de la llave electrónica interna en el accionamiento de dispositivos externos. En este ejemplo, el canal 1 está configurado para señal de 4-20 mA. El transmisor que genera este señal es alimentado por batería también externa. Esta alimentación es comandada por el registrador a través del Llave Electrónica que "lga" la alimentación del transmisor externo segundos antes del registrador realizar una medición del canal 1.




Figura 10 – Ejemplo de utilización del accionamiento externo

ENTRADA DIGITAL (ED)

La Entrada Digital que puede ser utilizada par acomandar las adquisiciones hechas para registrador está disponible en los terminales 7 (-) y 10 (+) de CN2.

RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN

Conductores de pequeños señales eléctricos deben recorrer la planta del sistema separados de conductores de accionamiento o con valores elevados de corriente o tensión, se posible en electroditos aterrados.

La alimentación de instrumentos debe venir de una red propia para instrumentación.

En aplicaciones de control y monitorización, es esencial considerar el que puede ocurrir cuando cualquier parte del sistema fallar.

Es recomendable el uso de filtros RC (47 R y 100 nF, serie) en bobinas de contactores, solenoides, etc.

COLECTANDO Y VISUALIZANDO DATOS

Los datos adquiridos por el registrador pueden ser transferidos para un computador personal utilizando el software **LogChart-II**, que los presenta en forma de gráfico o tabla. Los datos pueden ser colectados a cualquier instante y grabados en archivos para futuras análisis. El software LogChart-II tiene un *Help*, que auxilia el usuario en la utilización.

COLECTANDO DATOS

La colecta de los datos adquiridos es hecha haciendo clic en el botón



O a través del menú del LogChart-II. Durante el proceso de transferencia de datos, una barra de progreso es mostrada,

indicando cuanto falta para ser completado el proceso de transferencia. El tiempo de transferencia de datos es proporcional al número de adquisiciones registradas. Al final de la transferencia de los datos, la ventana *Gráfico* es abierta.

Ventana do Gráfico

Permite la visualización de las adquisiciones realizadas por el registrador en forma de un gráfico del tipo 'valores x tempo'. Al recorrer con el puntero del ratón sobre el área del gráfico son presentados, en la parte interior de la ventana, el instante de tiempo correspondiente a posición del mismo y los valores de las lecturas de cada canal.

A través de los comandos de zoom de la barra de herramientas o menú, es posible seleccionar una región del gráfico para ser visualizada en detalle. Se puede también seleccionar con el botón izquierdo del ratón un área del gráfico para ser visualizada en detalle o arrastrar verticalmente las curvas con el botón derecho.




Figura 11 - Pantalla de visualización gráfica de los datos colectados

IMPORTANTE

El comando de **Colectar las Adquisiciones** nos interrumpe el proceso de medida y registro de los datos.

Otras dos ventanas pueden ser fácilmente abiertas: Ventana de informaciones Generales y ventana Tablas.

Ventana de las Informaciones Generales

Presenta las informaciones del registrador donde los datos fueron colectados: sus características y configuración, y los detalles sobre las adquisiciones realizadas.

Informações Gerais	
LogBox	
Modelo:	LogBox DA
Número de Série:	1234
Versão do Firmware:	1.09
Capacidade da Memória:	16382 aquisições
Vazão In (l/min):	
Sensor:	PNP/Tensão
Valor:	Aquisições por valor instantâneo
Offset:	0
Nível (metros):	
Sensor:	4-20mA
Valor:	Aquisições por valor instantâneo
Offset:	0
Informações da Coleta	
Título:	Tanque Pasteuriz
Intervalo entre aquisições:	20 s
Número total de aquisições:	8513
Início das Aquisições:	Imediato
Final das Aquisições:	Data: 26/2/2005 Horário: 12:30:00
Momento da coleta:	segunda-feira, 28 de fevereiro de 2005 às 09:17:21
Primeira aquisição:	quinta-feira, 24 de fevereiro de 2005 às 13:12:32
Última aquisição:	sábado, 26 de fevereiro de 2005 às 09:12:52

Figura 12 – Informações generales

Tabela de Adquisições				
Nº Registro	Horário	Data	Vazão In (l/min)	Nível (metros)
01515	21:37:12	24/2/2005	482,241	3,881
01516	21:37:32	24/2/2005	478,239	3,825
01517	21:37:52	24/2/2005	480,240	3,654
01518	21:38:12	24/2/2005	484,242	3,813
01519	21:38:32	24/2/2005	484,242	3,932
01520	21:38:52	24/2/2005	482,241	3,950
01521	21:39:12	24/2/2005	484,242	3,999
01522	21:39:32	24/2/2005	486,243	4,146
01523	21:39:52	24/2/2005	484,242	4,146
01521	21:40:12	24/2/2005	484,242	4,146
01522	21:40:32	24/2/2005	486,242	4,108
01523	21:40:52	24/2/2005	492,243	4,163
01524	21:41:12	24/2/2005	494,247	4,185
01525	21:41:32	24/2/2005	500,250	4,214
01526	21:41:52	24/2/2005	504,252	4,252
01527	21:42:12	24/2/2005	510,255	4,332
01528	21:43:12	24/2/2005	514,257	4,400
01529	21:43:32	24/2/2005	516,258	4,409
01530	21:43:52	24/2/2005	520,260	4,431
01531	21:44:12	24/2/2005	520,260	4,422
01532	21:44:32	24/2/2005	522,261	4,418

Figura 13 – Tabla de adquisiciones

VISUALIZANDO LOS DATOS COLECTADOS

La visualización de datos colectados es siempre hecha con el auxilio de las ventanas *Gráfico*, *Tabla de Adquisiciones* y *Informaciones Generales*. Estos datos pueden tener origen de una lectura directa al registrador o de un archivo previamente grabado en el computador.

Una vez que las ventanas estén abiertas, se puede gravar estos datos en un archivo (.lch), imprimir el gráfico, o exportar los datos de *Informaciones Generales* y *Tabla de Adquisiciones* para un archivo de texto (.txt o .dat).

MONITOREANDO LAS ADQUISICIONES

Para visualizar las mediciones realizadas por el registrador en los últimos segundos, en forma de gráfico, el usuario puede utilizar el comando *Monitor On-Line* (Figura 17), para eso basta hacer clic en el botón



y mantener la puntera IR-LINK3 dirigida para el registrador.




Figura 14 – Gráfico de monitorización on-line

USUARIO PALMTOP

La configuración del registrador y la colecta de los datos adquiridos pueden ser realizados con el auxilio de un **Palmtop**, compatible con el sistema Palm-OS.

El **LogChart Palm-OS**, que acompaña el registrador, es el software que realiza estas funciones. El es instalado en el Palmtop a través de un proceso de *HotSync* (sincronización de datos entre Palmtop y PC)

INSTALANDO EL LOGCHART PALM-OS

El usuario debe tener en su PC los softwares **Palm Desktop** y **LogChart-II** instalados y, por seguridad, realizar un *HotSink* antes de los procedimientos de instalación del **LogChart Palm-OS**.

Para instalar el **LogChart Palm-OS**, inserte el disco que acompaña el registrador en el driver del computador, haciendo clic en *Inicial* y *Ejecutar* en la barra de tareas del Windows y digite:

d:\LogChart PalmOS\LCP_Setup,

donde d: es la letra del driver utilizado en este ejemplo.

Presione Ok. A partir de ahí, el software instalador guiará el proceso de instalación.

Un nuevo *HotSync* hará la instalación del software **LogChart Palm-OS** en el Palmtop y el icono 'LogChart' aparecerá en la pantalla *home* del mismo.

EJECUTANDO EL LOGCHART PALM-OS

Al ejecutar el software *LogChart Palm-OS* la pantalla *Recorder Data* es presentada en el display del Palmtop. A partir de esta pantalla es posible acceder los registradores para cambiar su configuración y realizar las colectas de datos y aun acceder archivos de datos ya colectados por el Palmtop.




Figura 15 – Tela *Recording Data* del Palmtop

ACCESO A LOS REGISTRADORES

Para establecer una comunicación entre el Palmtop y registrador(es), ejecutar el software *LogChart Palm-OS*, presionar el botón **Search Device** en la pantalla **Recorder Data** del software y alinear la Puerta de Infra-Rojo del Palmtop con la Ventana de Comunicación de los registradores (ver **Figura 2**).

Cuando el Palmtop detectar más de un registrador en su rayo de acción, la pantalla **Devices Found** es mostrada.




Figura 16 – Pantalla *Devices Found* del Palmtop

El usuario debe seleccionar el dispositivo con el cual desea establecer comunicación. La pantalla **Monitoring** es presentada luego a seguir.

Cuando apenas un dispositivo está delante del PalmTop la pantalla **Devices Found** no es mostrada, pasando directamente para la pantalla **Monitoring**.




Figura 17 - Pantalla *Monitoring* del Palmtop

En esta pantalla son presentados los valores de las variables medidas y informaciones de configuración y condiciones actuales del registrador.

Los botones de estas pantallas tienen las siguientes funciones:

Search: Permite "procurar" por otro registrador o restablecer comunicación interrumpida por cualquier motivo. Al encontrar un registrador, el Palmtop pasa a presentar una nueva pantalla **Monitoring** con informaciones del registrador. Cuando hay otros registradores, vuelta a la pantalla **Devices Found**.

Download: Permite realizar la colecta de los datos adquiridos por el registrador. El *download* puede ser parcial y no interrumpe el proceso de adquisiciones.

More Info: Presenta otras informaciones del registrador conectado: modelo, número de serie, versión y capacidad de memoria.

Settings: Accede la pantalla Settings, que permite realizar alteraciones en la configuración del registrador.

Data Base: El PalmTop pasa a presentar la pantalla **Recorded Data** con datos de los procesos ya monitoreados y almacenados en su memoria. En esta pantalla, seleccionar el archivo deseado y presionar el botón *Details*. En seguida es presentada la pantalla **Recorded Data Details** con informaciones relacionadas al archivo seleccionado. El botón *View Data*, cuando tocado, presenta los datos adquiridos listados en tabla, mostrando fecha, horario y valor medido.




Figura 18 - Pantalla Recorded Data del Palm

CONFIGURANDO EL REGISTRADOR - SETTINGS

Durante la configuración, registrador y Palmtop deben estar aun con sus puertas de comunicación alineadas. En la pantalla **Monitoring**, presionar el botón **Settings**. La pantalla **Settings** abre y en ella el usuario elabora la configuración deseada que, posteriormente, será enviada al registrador.




Figura 19 - Pantalla Settings del Palmtop

Los Parámetros a definir son:

Title: Define el nombre del proceso a ser monitoreado por el registrador.

Input 1 y 2: Informa el tipo de entrada utilizados por los canales 1 y 2, respectivamente.

Start (inicio de las adquisiciones): Define el modo de inicio de la adquisición. Las opciones son:

Immediately: Inicio inmediato, luego desupué del envío de la configuración al registrador.

By date/time: Inicio en fecha y horario específicos, siempre posteriores al horario actual. En este modo es posible realizar medidas diarias (Daily Repetition). Con esta opción marcada, surge en la pantalla un nuevo campo que define el momento de finalización de las adquisiciones diarias.

By <Start> Button: Inicio ocurre con el presionar del botón **Start_Now** en la pantalla **Monitoring**, estando el Palmtop dirigido para el registrador.

By LogBox Button: Inicio ocurre con el presionar del botón **Start_Now** en la pantalla **Monitoring**, estando el Palmtop dirigido para el registrador.

By Digital Input: Las adquisiciones son realizadas mientras la entrada digital estuviere accionada (cerrada / 1) y interrumpe las adquisiciones cuando la entrada digital es desligada (abierta / 0).

Stop (Parada de las adquisiciones): Define el modo de parada de las adquisiciones. Las opciones son:

Full memory (memoria llena): las adquisiciones son realizadas hasta atngir la capacidad de memoria disponible en el registrador.

Wrap around (No Parar): las adquisiciones ocurren de forma continua. Al ser atngida la capacidad máxima de memoria del registrador los datos mas antiguos son sobrescritos por datos más nuevos.

Alter loggings: El usuario determina un número de adquisiciones que, cuando atngido, interrumpe el proceso de adquisiciones.

By date/time (Fecha/Horario): El usuario establece fecha y horario futuros para el final de las adquisiciones.

Interval: Define el intervalo entre las adquisiciones: Hora, minuto y segundo. Para registro de valores medios, máximos y mínimos el intervalo mínimo es de 10 segundos.

Channel 1: Este botón abre la pantalla **Input 1 Settings** donde el canal 1 puede ser configurado.

Tag: Permite definir un nombre para el Canal 1.

Input: Informa el tipo de entrada utilizado en el canal 1. Permite deshabilitar este canal.

Unit: En este campo el usuario define la unidad a utilizar para la variable medida. Para las entradas 0-20 mA, 4-20 mA, 0-50 mV e 0-10 V el usuario escribe la unidad deseada.

Logging Mode: Define como el valor medido será registrado. Las opciones son:

Instantaneous (Instantáneo): una medición es realizada y el valor medido es registrado a cada "Intervalo" de adquisición;

Average (Media): diez mediciones son realizadas periódicamente al longo de cada Intervalo de adquisición. La media de esas medidas es el valor registrado;

Minimum (Mínimo): diez mediciones son realizadas periódicamente al longo de cada Intervalo de adquisición. La menor medida encontrada es el valor registrado;

Maximum (Máximo): diez mediciones son realizadas periódicamente al longo de cada Intervalo de adquisición. La menor medida encontrada es el valor registrado;

Lower/Upper Range Value: Permite al usuario definir la faja de registro para las entradas 0-20 mA, 4-20 mA, 0-50 mV y 0-10 V.

Offset: Parámetro destinado a corregir pequeños errores conocidos, presentados por el señal de entrada, por ejemplo, cuando del cambio de sensor, substitución de transmisor, etc.

Alarms: Habilita una alarma que dispara arriba (High Alarm) o abajo (Low Alarm) de los valores definidos por el usuario en esta misma pantalla.




Figura 20 – Pantalla Alarm Setting delo Palm

Los botones **Cancel** e **OK**, respectivamente, cancelan y graban las configuraciones hechas en la pantalla Channel 2.

Channel 2: presenta los mismos parámetros descritos para el Canal 1.

Clocks: En este botón es posible verificar los relojes del registrador y del propio Palmtop. Cuando enviada una nueva configuración al registrador, los relojes de ambos son nuevamente actualizados.

Battery: define el momento en que el registrador liga la llave electrónica, antes de realización de cada medición. Este tiempo (limitado a 10 segundos) no puede exceder la mitad del tiempo entre mediciones.

Después de la configuración, el botón **Apply** envía esta configuración al Registrador que retorna para la pantalla Monitoring.

Con el envío de la nueva configuración, el registrador borra todos los datos.

COLECTANDO LOS DATOS DEL REGISTRADOR - DOWNLOAD

En la pantalla **Monitoring** el botón **Download** permite realizar la colecta de los datos adquiridos por el registrador. El proceso de *download* recupera todos los datos adquiridos por el registrador hasta el momento, pero no interrumpe el proceso de adquisiciones.

La base de datos colectada aparece en la pantalla **Recording Data**, identificada por el nombre dado al proceso (Title) y la fecha en que fue realizada el *download*.

Los datos colectados son borrados cuando el Palmtop tener sus baterías descargadas.

VISUALIZANDO LOS ARCHIVOS COLECTADOS

En la pantalla **Recorded Data** son listadas las bases de datos ya colectadas y almacenadas en el Palmtop. Para visualizarlas, basta seleccionar la base deseada y presionar el botón **Details**. Entonces la pantalla **Recorder Data Details** es mostrada, presentando diversas informaciones sobre la base de datos analizada.

En **View Data** el usuario tiene acceso, en forma de tabla, a los diversos valores adquiridos durante la monitorización del proceso, bien como la fecha y hora en que fueron realizados.

Presionando **Delete** es posible borrar la base de datos mostrada.

TRANSPORTANDO LOS DATOS PARA EL DESKTOP

El *HotSync* de los datos colectados por el Palmtop con el PC es hecha a través del *conduit* instalado en el momento en que el usuario ejecute el instalador del **LogChart Palm-OS**. El *conduit* es responsable por el proceso de interpretación de los datos colectados por el **LogChart Palm-OS** y también generar los respectivos archivos compatibles con el LogChart-II para el PC.

Para tener acceso a las opciones del *conduit*, el software **HotSync Manager** debe estar activo. Para accederlas, basta hacer clic con el botón derecho encima del icono del *HotSync Manager*, que estará en la *Task Bar* del Windows. Será abierto un menú de opciones, clic en *Custom*. En esta ventana, seleccione **Novas LogChart Conduit** y haz clic en *Change*. De esta forma será abierta la siguiente ventana:



Figura 21 – Opciones del LogChart Conduit

Handheld overwrites Desktop: los datos colectados por el LogChart Palm-OS son grabados en el Desktop.

Save in: en este campo se puede indicar un fichero destino donde serán grabados los archivos generados por la sincronización de los datos.

Leave Data on Palm: cuando marcada esta opción, los datos del Palmtop serán mantenidos, caso contrario, los datos del Palmtop serán borrados.

Do nothing: no será hecha la sincronización de los datos.

Set as default: Determina que estas características sean adoptadas en los próximos procesos de HotSync.

CUIDADOS ESPECIALES

O registrador, por se tratar de un equipo electrónico, necesita de algunos cuidados básicos:

- Al abrir el equipo para cambio de batería o para fijación de los sensores, debe evitar al máximo el contacto con el circuito debido a riesgos de daños causados por la electricidad estática.
- Con el equipo abierto, debe tener cuidado para no dejar que entre cualquier líquido o suciedad.
- Para retirar la capa de seguridad de la batería utilizar una llave de fendas.
- Debe prestar la máxima atención cuanto a la polaridad de la batería: esta debe ser colocada con el terminal positivo en dirección al centro del equipo.
- Las baterías usadas no deben ser recargadas, desmontadas o incineradas. Después de uso, ellas deben ser recogidas según la legislación local o enviadas de vuelta para proveedor.
- Después de colocar la batería, certifíquese que la capa de seguridad de la misma esté firmemente encajada sobre su soquete.

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

El señalizador no pestañea.

La pestañeada del señalizador es intencionalmente flaca y puede ser difícil de ser visualizada en locales de alta luminosidad. Entonces, certifíquese que el realmente no esté pestañeando.

Chequear si la batería esté correctamente instalada;

Asegurarse que la batería no esté descargada.

No es posible efectuar la comunicación con el registrador.

Verificar si la puerta de comunicación esté correctamente seleccionada y si no hay ningún otro programa utilizando esta puerta durante las tentativas de comunicación;

Verificar si no hay cualquier obstáculo que impida el pasaje del señal infra-rojo;

Verificar si el cable esté bien conectado en la puerta del computador;

Asegurarse que la puerta seleccionada esté funcionando bien.

INFORMACIONES ADICIONALES

Para el esclarecimiento de cualquier duda a respeto de este o de otros equipos NOVUS, envíe un e-mail para info@novusautomation.com o visite nuestro sitio web: www.novusautomation.com.

ESPECIFICACIONES

Entrada:

Termopares conforme norma NBR 12771/99;

Pt100 RTD's NBR 13773/97;

TIPO	CARACTERÍSTICAS
J	faja: -50 hasta 760 °C (-58 hasta 1400 °F)
K	faja: -90 hasta 1370 °C (-130 hasta 2498 °F)
T	faja: -100 hasta 400 °C (-148 hasta 752 °F)
N	faja: -90 hasta 1300 °C (-130 hasta 2372 °F)
R	faja: 0 hasta 1760 °C (32 hasta 3200 °F)
S	faja: 0 hasta 1760 °C (32 hasta 3200 °F)
B	faja: 150 hasta 1820 °C (32 hasta 3308 °F)
Pt100	faja: -200.0 hasta 650.0 °C (-328 hasta 1202 °F)
0 – 50 mV	Linear. Faja programable de -32768 hasta 32767
4-20 mA	Linear. Faja programable de -32768 hasta 32767
0-20 mA	Linear. Faja programable de -32768 hasta 32767
0 – 10 Vdc	Linear. Faja programable de -32768 hasta 32767

Resistencia de entrada: 0-50 mV, Pt100 y T/C: >10 MΩ
 0-10 V: > 1 MΩ
 0-20 mA y 4-20 mA: 100 Ω + 2 Vdc

Precisión: Termopar J, K y T: 0,25 % de la faja máxima ±1 °C;
 Termopar N, R, S, B : 0,25 % de la faja máxima ±3 °C;
 Pt100: 0,2 % de la faja máxima;
 mA, mV y V: 0,2 % de la faja máxima;

Capacidad de la memoria: 32 k o 64 k adquisiciones

Intervalo entre adquisiciones: mínimo: 1 s, máximo: 18 h

Alimentación del registrador: Batería de litio de 3,6 V (1/2 AA)


Autonomía típica de la batería: 200 días, realizando una colecta de datos semanalmente y con intervalo de adquisición de 5 minutos. La vida útil de la batería depende directamente de la frecuencia de colecta de los datos.

Temperatura de trabajo: De -40 °C hasta 70 °C

Grado de protección: Modelos IP65 y IP67 (ver etiqueta lateral)

Material de la caja: Caja en ABS con Poli carbonato;
 Película en poli carbonato;

Dimensiones de la caja: 60 x 70 x 35 mm



DESEMBALAJE

Al desembalar el registrador, además del manual, el usuario debe encontrar:

- Un registrador electrónico LogBox-AA;
- Un disco para instalación del software LogChart-II. En este disco, también están contenidos el driver IRLink para USB y el instalador del software LogChart PalmOS para el Palmtop;
- Dos cables de conexiones externas, solamente para el modelo con grado de protección IP67;
- Una interface de comunicación IR-LINK3 (cuando solicitada);

GARANTÍA

Las condiciones de garantía se encuentran en nuestro sitio web www.novusautomation.com.